

**Montering og brug
af
ET-666, ET-888, ET-888A & ET-999**

- A. En narkose-/gasalarm skal altid monteres ved gulvet. ALDRIG højere end din “næsehøjde”, når du ligger ned.
- B. Har ud en campingvogn med køjer og ET-888A eller ET-999, skal den ekstra gasføler monteres ved den nederste køje og under hovedhøjde.
- C. ET-666 og ET-999 med ET-69 (CO gasføler):
ET-666 og ET-69 skal ALTID monteres under loftet, da CO gas er lettere end luft.
- D. Monter aldrig en gasføler i skab eller andet lukket rum.
- E. Der er to forskellige spændinger:
 - 1) DC - som kaldes jævnspænding
 - 2) AC som kaldes vekselspænding
- F. ET-666, ET-888, ET-888A og ET-999 SKAL have 12VDC spænding. De fleste omformere i campingvogne giver ikke 12VDC, men en 12V vekselspænding.
- G. ET-666, ET-888, ET-888A og ET-999, virker ikke, hvis de får 12VAC.
- H. Hvis du vil bruge omformeren i campingvognen, skal du sætte en stabilisator ind mellem omformerens 12V udgang og gasalarmen (din Etomer forhandler har dem). Alternativt kan du bruge ET-AC/DC og tilslutte gasalarmen til 230VAC/50Hz.
- I. Husk at tjekke 9 volt batteriet. Når batterilampen blinker én gang i minuttet, er det OK. Falder spændingen på 9 volt batteriet til 7 volt, kommer der en batterialarm, og så SKAL batteriet skiftes
- J. ET-888, ET-888A og ET-999 skal have 12VDC og 9 volt batteri for at virke, 12VDC driver gasfølerne og gasalarmen. 9V batteriet er til spændingsvagten, så der kommer alarm, hvis 12VDC spændingen forsvinder/afbrydes.